



CoP Dokumentation

# Anleitung Installation Netzwerklizenzen

## Allgemeines

---

Diese Anleitung erklärt alle Schritte, um CoP-Netzwerklizenzen zu installieren. Hierfür werden ein Netzwerk-Server und beliebig viele lokale Arbeitsplätze (Netzwerk-Clients) installiert. Der Netzwerk-Server stellt die verfügbaren Lizenzen im Netz bereit, die von den Netzwerk-Clients automatisch erkannt werden. CoP-Netzwerklizenzen sind nur für die kostenpflichtigen Editionen CoP *Lite* und CoP *Professional* verfügbar.

Zur Installation des Netzwerk-Servers und aller Netzwerk-Clients verwenden Sie bitte die gleiche CoP Setup-Datei. Die CoP Setup-Datei kann von der CoP Webseite "cop.fw-ing.de" heruntergeladen werden. Einen Link zum Download der CoP Setup-Datei wird per E-Mail mit der Bestellbestätigung gesendet.

## Netzwerk-Server – Installation und Konfiguration

---

### SOFTWAREBASIERTER SCHUTZ (LIZENZDATEI)

#### Installation Software

Installieren Sie bitte zunächst CoP auf dem Rechner, den Sie als Netzwerk-Server verwenden möchten. Dies sollte sinnvollerweise ein Rechner sein, auf den möglichst immer innerhalb des Netzwerks zugegriffen werden kann. Wählen Sie während der Installation im Setup-Assistenten auf der Seite *Lizenzserver konfigurieren* die Option *Als 'Netzwerk-Server' starten*. Starten Sie anschließend CoP.

*Hinweis:* Bitte beachten Sie, dass ein softwarebasierte Schutz (Lizenzdatei) nicht auf einer virtuellen Maschine installiert werden kann. Um CoP auf einer virtuellen Maschine zu installieren, ist ein hardwarebasierter Schutz (Dongle) erforderlich.

#### Lizenzanforderung

Beim Start von CoP auf dem Netzwerk-Server erscheint das Begrüßungsfenster *CoP2 – Willkommen*. Klicken Sie in diesem Fenster bitte auf die Schaltfläche *Lizenz jetzt anfordern*. Der Lizenzanforderungs-Assistent wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um Ihre Lizenz anzufordern.

*Hinweis:* Sie können den Lizenzanforderungs-Assistenten auch zu einem späteren Zeitpunkt starten, indem Sie im Begrüßungsfenster auf die Schaltfläche *Später* klicken und in CoP den Menüpunkt *Hilfe | Lizenz anfordern...* auswählen.

Nachdem Sie Ihre Lizenzanforderung versendet haben, erhalten Sie zeitnah von uns per E-Mail Ihre Lizenzaktivierungsdatei.

### Lizenzaktivierung

Nachdem Sie Ihre Lizenzaktivierungsdatei von uns erhalten haben, aktivieren Sie Ihre Lizenz, indem Sie die Lizenzaktivierungsdatei aus der Anlage der E-Mail in einem temporären Verzeichnis speichern, CoP auf dem Netzwerk-Server starten und den Menüpunkt *Hilfe | Lizenz aktivieren...* aufrufen. Laden Sie Ihre Lizenzaktivierungsdatei aus dem temporären Verzeichnis und folgen Sie den Anweisungen des Lizenzaktivierungs-Assistenten.

### HARDWAREBASIERTER SCHUTZ (DONGLE)

#### Installation Software

Installieren Sie bitte zunächst CoP auf dem Rechner, den Sie als Netzwerk-Server verwenden möchten. Dies sollte sinnvollerweise ein Rechner sein, auf den möglichst immer innerhalb des Netzwerks zugegriffen werden kann. Wählen Sie während der Installation im Setup-Assistenten auf der Seite *Lizenzserver konfigurieren* die Option *Als 'Netzwerk-Server' starten*. Starten Sie anschließend CoP. Der Dongle wird automatisch von CoP erkannt, sobald Sie diesen an Ihren Computer angeschlossen haben.

*Hinweis:* Der Dongle kann jederzeit eingesteckt oder entfernt werden. Der aktuelle Zustand wird jederzeit von allen Clients im Netz erkannt. Achtung! Wenn Sie den Dongle entfernen, wenn ein Netzwerk-Client gerade eine Lizenz von diesem Dongle verwendet, verliert dieser Netzwerk-Client die Lizenz und es werden alle durch die Lizenz freigeschalteten Funktionalitäten gesperrt. Das Projekt kann aber gespeichert werden, so dass keine Daten verloren gehen. Wenn Sie den Dongle wieder einstecken, wird der Netzwerk-Client die Lizenz automatisch wieder finden, und die Nutzung von CoP kann ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

## Netzwerk-Clients – Installation und Konfiguration

---

Installieren Sie jetzt CoP auf jedem Ihrer Client-Rechner mit Hilfe der CoP Setup-Datei. Wählen Sie während der Installation im Setup-Assistenten auf der Seite *Lizenzserver konfigurieren* die Option *Als 'Lokaler Dienst' bzw. 'Netzwerk-Client' starten* (Standardeinstellung). Starten Sie anschließend CoP.

Beim Start von CoP auf dem Client-Rechner erscheint das Begrüßungsfenster *CoP2 – Willkommen*. Klicken Sie in diesem Fenster bitte auf die Schaltfläche *Nach Netzwerk-Lizenzen suchen*. Sofern bzw. sobald der Netzwerk-Server für diesen Client-Rechner „sichtbar“ ist, wird CoP den Lizenzserver automatisch finden. Dieser stellt dann sofort eine Lizenz zur Verfügung, sofern nicht gerade alle Lizenzen in Gebrauch sind.

Sie können den Netzwerk-Zugriff auch zu einem späteren Zeitpunkt ändern, indem Sie im CoP Begrüßungsfenster auf die Schaltfläche *Später* klicken und in CoP den Menüpunkt *Extras | Optionen...* aufrufen und links im Fenster „Optionen“ den Eintrag *Lizenz* wählen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Netzwerkzugriff auf Lizenzen indem Sie rechts die Checkbox *Nach Netzwerk-Lizenzen suchen* an- bzw. abwählen.